



➔ LIMPIEZA DE SENSOR

➔ LIMPIEZA DE SENSOR

➔ SENSOR SWAB



Sensor Swab está diseñado para limpiar sensores CCD/CMOS y otras superficies ópticas y digitales delicadas o de difícil acceso. Fabricados y precintados en ambiente estéril, estos bastoncillos son lo último en limpieza.

SS1BOX1	Caja 12 Unid.	59€
SS1BOX2	Caja 12 Unid.	59€
SS1BOX3	Caja 12 Unid.	59€

➔ ECLIPSE



ECLIPSE	15€
---------	-----

Sistema de Limpieza Óptica ideal para cristales ópticos, espejos y filtros. Válidos para todos los sensores sin recubrimiento Tin Oxide. Se seca instantáneamente, sin residuos.

ECLIPSE 2	15€
-----------	-----

Sistema de Limpieza Óptica ideal para cristales ópticos, espejos y filtros. Válidos para todos los sensores con recubrimiento Tin Oxide. Se seca instantáneamente, sin residuos.

➔ PEC PAD



Estas toallitas fotográficas sin pelusas no rayan ni se deshacen. Ideales para la limpieza de negativos, diapositivas, lentes, etc. Aplicador ideal para Eclipse.

PECPAD1	10x10cm	100 Unid.	12 €
PECPAD2	10x10cm	1200 Unid.	99 €
PECPAD3	22x22cm	25 Unid.	12 €

➔ e-WIPE



Caja con 24 toallitas limpiadoras para CCD's, CMOS, escáneres, espejos y otras superficies ópticas delicadas. Limpieza total y sin residuos.

e-WIPE	39€
--------	-----

➔ LIMPIEZA DE SENSOR

➔ KIT LIMPIEZA

Todo lo que necesitas para limpiar tu sensor mientras está funcionando y desde cualquier lugar. Disponible en 2 medidas.



➔ KIT LIMPIEZA PROFESIONAL

- ➔ 12 Sensor Swabs
- ➔ 25 Pec Pads
- ➔ 4 Sobre e-wipe
- ➔ 1 Eclipse
- ➔ 1 Brushoff
- ➔ 1 Lupa sensor Light
- ➔ 1 Estuche

PTK2	Kit Basic T/2	150€
PTK3	Kit Basic T/3	150€

➔ KIT LIMPIEZA PROFESIONAL




- ➔ 4 Sensor Swabs
- ➔ 10 Pec Pads
- ➔ 1 Sobre e-wipe
- ➔ 1 Eclipse 0.5.
- ➔ 1 Estuche

TK2	Kit Basic T/2	35€
TK3	Kit Basic T/3	35€

➔ BRUSHOFF

BRUSHOFF es un cepillo limpiador como ningún otro. Es una herramienta electrónica diseñada y construida sólidamente, utilizando la ciencia para conseguir un poder limpiador inigualable.



BRUSHOFF	75€
----------	-----

Marca	Modelo	SWAB	ECL/E2
Canon	EOS 5D Mark II	3	Eclipse
Canon	EOS 50D	2	Eclipse
Canon	EOS 5D	3	E2
Canon	EOS 350D	2	Eclipse
Canon	EOS 10D	2	Eclipse
Canon	EOS-1D	1	Eclipse
Canon	EOS-1D Mark II	1	Eclipse
Canon	EOS-1D Mark III	1	E2
Canon	EOS-1Ds	3	Eclipse
Canon	EOS-1Ds Mark II	3	Eclipse
Canon	EOS-1Ds Mark III	3	E2
Canon	EOS 20D	2	Eclipse
Canon	EOS 300D	2	Eclipse
Canon	EOS 30D	2	Eclipse
Canon	EOS D30	2	Eclipse
Canon	EOS D60	2	Eclipse
Canon	40D	2	E2
Canon	450D	2	E2
Canon	1000D	2	E2
Olympus	E3	2	E2
Olympus	E300	2	Eclipse
Olympus	E1	2	Eclipse
Olympus	E410	2	E2
Olympus	E510	2	E2
Sony	A100	2	E2
Sony	A200	2	E2
Sony	A300	2	E2
Sony	A350	2	E2
Sony	A700	2	E2
Leica	M8W	1	E2

Marca	Modelo	SWAB	ECL/E2
Nikon	D1	2	Eclipse
Nikon	D100	2	Eclipse
Nikon	D1H	2	Eclipse
Nikon	D1X	2	Eclipse
Nikon	D200	2	Eclipse
Nikon	D2H	2	Eclipse
Nikon	D2Hs	2	Eclipse
Nikon	D2X	2	Eclipse
Nikon	D2Xs	2	E2
Nikon	D3	3	E2
Nikon	D300	1	E2
Nikon	D40	2	E2
Nikon	D40X	2	E2
Nikon	D50	2	Eclipse
Nikon	D60	2	E2
Nikon	D70	2	E2
Nikon	D70s	2	E2
Nikon	D700	3	E2
Nikon	D80	2	E2
Nikon	D90	2	E2
Fuji	FinePix S1 Pro	1	Eclipse
Fuji	FinePix S2 Pro	1	Eclipse
Fuji	FinePix S3 Pro	1	Eclipse
Fuji	FinePix S5 Pro	2	Eclipse
Kodak	DCS 14n	3	Eclipse
Kodak	DCS 760	1	Eclipse
Pentax	*ist DL	2	Eclipse
Pentax	*ist DS	2	Eclipse
Pentax	*ist D	2	Eclipse
Pentax	K100D	2	Eclipse
Pentax	K10D	2	E2
Pentax	D200dw	2	E2